

TILTIX倾角仪 模拟量和RS232接口



www.posital.com



准备事项

系统框图





准备事项

针脚定义

3			
Cable Exit	ACS-080	ACS-360	
Red	VS Supply Voltage	VS Supply Voltage	
Gray	RxD (RS232	RxD (RS232	
Pink	TxD (RS232	TxD (RS232	
Yellow	Ground	Ground	
Green	X-axis Analog Output	Z -Axis Analog	
Brown	Analog input ¹⁾	Analog input ¹	
	Preset or SET1	Preset or SET1	
Blue	Y-axis Analog Output	Unused - Do Not	
White	Analog input ¹	Analog input ¹	
	Inverse Direction or	Inverse Direction or	
	SET2 (Teach-In)	SET2 (Teach-In)	
	Cable Exit Red Gray Pink Yellow Green Brown Blue White	Cable ExitACS-080RedVS Supply VoltageGrayRxD (RS232PinkTxD (RS232YellowGroundGreenX-axis Analog OutputBrownAnalog input ¹⁾ Preset or SET1BlueY-axis Analog OutputWhiteAnalog input ¹ Inverse Direction or SET2 (Teach-In)	

1) The function of the analog inputs depends on the configuration

1

2

3

4

5

6

70

8 D



WH

BN



• 8

5 4•

≥ ACS倾角仪M12公头插座

- ≥ 需使用8芯连接线缆
- ≥ 线缆需带M12母头插头

Assignment

M12 Connector Pin

2

3.



Copyright ©FRABA

3





准备事项 供电及连线

۰

COARSE







准备事项

供电及连线





▶ D-SUB9 接线端子板与 M12接头之间的连接 ▶ 未接线缆需谨慎捆扎处理



预设模式







基本功能 RS232**模式**



- ▶ 推荐使用PuTTY,无需安装
- ▶ 使用USB-RS232转换器
- 1. 打开 Putty软件



基本功能 RS232模式



- ▶ 根据左图示例设置通讯参数
- 2. 选择 "SSH" —" Serial"
- 3. 选择 "Serial"
- 4. 设置Serial Line "COM6"
- 5. 按照图例设置串行通讯参数



RS232模式

COM4 - PuTTY		
POSITAL (Company) ACS360 SV (ACS Type)	Initial Page	
SW01.90 HW05 R01 (Vers B2 04 M64 Pt8967 (Output	ions) ut Rate-Filter Parametre-Preset Postion)	
S#0000564575 (Sensor Sen	ial Number)	
187 33 (Real-time data re	freshes according to the Transmission Rate)	
186.58		
182.90		
190.16		

当命令控制台打开后,会显示包括ID号和软件版本等信息。
敲击"回车"键,停止位置值刷新,并进入调试模式。
输入 'Exit' 退出调试模式,并恢复读取当前位置值数据。



RS232模式

P COM4 - PuTTY	
POSITAL (Company) ACS360 SV (ACS Type) SW01.90 HW05 R01 (Versions) B2 O4 M64 Pt8967 (Output Rate-Filter P S#0000564575 (Sensor Serial Number)	预设 arametre-Preset Postion)
187]33 (Real-time data refreshes accordi 186.58 182.90 190.16	ng to the Transmission Rate)
ACS:Type "exit" <cr> to return to m Baudrate 2: 9600 OK ACS></cr>	easurement mode 波特率设置
ACS:Type "exit" <cr> to return to : Period 2: 100ms OK ACS></cr>	measurement mode 信号输出周期

≥ 预设
命令窗口键入setorg(输入的代码命令不会显
敲击"回车",若是单轴倾角仪,当前位置将被
右刃双钿侧用仪,当刖怔直被设直刃中间怔。
▶ 设置波特率
通过键入baud N, 可更改波特率, N 的范围 O
围从 2400bps to 115200bps.
*设置完成后,需要保存设置并重启倾角仪
▶ 输出周期
通过键入period N,可更改输出周期 N 的范围
从62.5ms to 10000ms.
*N=2 工厂默认设置. (波特率 & 输出周期)
*您可通过键入'baud'或'period'去查
周期.

显示在窗口中). 然后 被设置为起始位置。

0[~]6,代表的波特率范

图 1[~]7,代表输出周期

医看当前波特率和输出



RS232模式



Copyright ©FRABA

0

*关闭"大写锁",所有指令都以小写字母输入,大写将无法辨识



加入我们的网络!

请继续关注您的首选频道



